

## Biztonsági utasítások

- Ez a kézikönyv két nyelven érhető el. Ha bármilyen félreértés merülne fel, mindig az angol verziót tekintse mérvadónak.
  - A készülék megfelelő használatához kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
- 

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Az alábbi személyek ne használják a készüléket:
    - Gyermek vagy olyan személy, akik nem képesek biztonságosan használni az eszközt.
    - Olyan személy, akik érzékenyek az elektromos eszközökre.
    - Olyan személy, akik bármilyen orvosi eszközt (például pacemakert) használnak.
  - **Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a készüléket!**
  - **Ne merítse vízbe vagy más folyadékba!**
  - **Ne használja sérült vagy törött alkatrészekkel!**
- 

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Tárolja és használja a készüléket száraz, tiszta helyen.
  - Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
  - Ne használja sérült vagy törött alkatrészekkel.
  - A készülék tisztításához enyhén nedves ruhát használjon, ne merítse vízbe!
- 

## Termék leírása

- **Név:** Elektromos körömcsiszoló
  - **Akkumulátor típusa:** Lítium-ion 3,7V 400mAh
  - **Töltési idő:** Kb. 2,5 óra
  - **Üzemidő:** Kb. 230 perc folyamatos használat
- 

## Eszköz jellemzői

1. Be-/kikapcsoló és forgásirányváltó gomb
  2. Fej rögzítési nyílás
  3. Indikátor fény
  4. Type-C töltő csatlakozó
- 

## Használati előkészületek

### Töltési utasítások

- A készülék teljes feltöltése kb. **2,5 órát** vesz igénybe.
- Egy teljes feltöltéssel kb. **230 percig** használható folyamatosan.
- Töltés közben az indikátor **pirosan világít**.
- Amikor az akkumulátor majdnem lemerült, az indikátor **ötször felvillan**, majd a készülék kikapcsol.

**Fontos!** Ez a készülék **nem tartalmaz hálózati adaptert**. Használjon olyan adaptert, amelynek kimeneti árama **legalább 1A**.

---

### Bekapcsolás és forgásirány váltás

- **Bekapcsolás/Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot körülbelül 2 másodpercig.
  - **Forgásirány váltás:** Röviden nyomja meg az **ON/OFF** gombot a forgásirány megváltoztatásához.
- 

### Csiszolófejek használata

#### Fej eltávolítása:

1. Finoman húzza ki a csiszolófejet a készülékből.
2. Ha szorosan illeszkedik, kissé mozgassa oldalirányban.

#### Új fej behelyezése:

1. Igazítsa az új fejet a rögzítési nyíláshoz.
2. Finoman nyomja be, amíg stabilan nem illeszkedik.

**Megjegyzés:** A készülék rendelkezik **túlzott nyomás elleni védelemmel**. Ha túl nagy erőt fejt ki a csiszolófejre, a készülék automatikusan kikapcsol.

### Csiszolófejek funkciója

- **Kúpos fej:** Természetes és akril körmök polírozására, kisimítására és az élek finomítására.
  - **Fehér henger:** A körmök formázására és egyengetésére szolgál.
  - **Króm csiszolófej:** Gél lakk eltávolítására alkalmas.
  - **Üres körömfaj:** A körömlemez polírozására és finom simítására használható.
  - **Kúpos csiszolófej:** Segít az egyenetlenségek kiegyenlítésében és a köröm széleinek finomításában.
- 

### A készülék használata

1. Távolítsa el a védőkupakot a készülékről.
2. Válassza ki és helyezze be a megfelelő csiszolófejet.

3. Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a megfelelő forgásirányt (jobb- vagy balkezes használathoz).
4. Próbálja ki a forgásirányt, hogy megfelelő-e a manikűr folyamathoz.
5. A használat befejezése után **kapcsolja ki a készüléket**, tisztítsa meg, és helyezze vissza a védőkupakot. Tárolja biztonságosan a készüléket és a tartozékokat.

---

## Termékkezelés

### Tisztítás és karbantartás

1. Minden tisztítás előtt **kapcsolja ki** a készüléket.
2. **Ne merítse vízbe a főegységet!** A csiszolófejeket azonban eltávolítás után langyos vízzel le lehet öblíteni.
3. A csiszolófejeket **hagyja teljesen megszáradni** szellőző helyen, mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.

---

### Hibakeresés (Troubleshooting)

Probléma	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Töltse fel az akkumulátort és ellenőrizze a használati útmutatót.
A készülék nem működik megfelelően	Ellenőrizze a fejek illeszkedését és a forgásirányt.
Egyéb problémák	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy a forgalmazóval.

**Megjegyzés:** Ha bontatlan dobozt kapott, amelyben sérült vagy hiányzó alkatrészek találhatók, az ügyfél felelős a szükséges tartozékok beszerzéséért.

---

### Gyártó adatai

#### TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH

**Cím:**

8F, Tower B, Tiley Central Plaza, No. 3 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, Kína

**További információk:**

Látogasson el a [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) weboldalra vagy lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.

**Forgalmazó:**

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

