

Biztonsági utasítások

A készülék megfelelő működése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a használat előtt, és tartsa meg későbbi hivatkozás céljából.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A következő személyek **ne használják a készüléket**:
 - **Terhes vagy szoptató nők**
 - **Szilikonra, latexre vagy más anyagokra allergiás személyek**
 - **Arcidegbénulásban vagy egyéb arcidegi rendellenességben szenvedők**
 - **Olyan személyek, akiknek fémből, szilikonból vagy műanyagból készült implantátuma vagy törése van**
 - **Olyan személyek, akiknek nyílt sebük, repedezett vagy duzzadt bőrük van a használati területen**
 - **Súlyos bőrbetegséggel küzdő személyek**
 - **Használat előtt ellenőrizze a készüléket.** Ha sérült, **ne használja!**
 - **Használat előtt** kösse össze a haját, távolítsa el az ékszereit (fülbevalók, nyakláncok, egyéb kiegészítők), hogy elkerülje azok becsípődését a készülékbe.
 - **Ha bármilyen kellemetlenséget érez a bőrén a használat során, azonnal hagyja abba,** és forduljon orvoshoz.
 - **Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a készüléket,** mert ez balesetveszélyes lehet.
-

⚠ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ne ossza meg** ugyanazt a kefefejét másokkal!
 - **Tartsa távol gyermekektől!**
 - **Ne merítse vízbe a készüléket!** Rendszeresen tisztítsa meg, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
 - **A készülék elemmel működik.** Ha hosszabb ideig nem használja, **vegye ki az elemeket.**
-

✦ Termék specifikációk

- **Név:** Elektromos arctisztító készlet
 - **Modell:** TB-0525A
 - **Teljesítmény:** 3V
 - **Elem típusa:** 2 db AA elem (nem tartozék)
 - **Szabvány:** Q/XM 1001-2020
-

✦ Termékleírás

1. **Bekapcsoló gomb**
2. **Elemfedél**
3. **Csatlakozó tű**
4. **Tisztító kefe**
5. **Szilikon tisztító kefe**
6. **Bőrfelfrissítő kefe**

7. Tároló tok

Kelefe fejek és funkcióik

1. **Szilikon tisztító kefe**
 - Gyengéden tisztítja a bőrt, eltávolítja a szennyeződéseket és a pórusokból a szennyeződéseket.
 - Masszírozza a bőrt, javítva a vérkeringést.
 2. **Tisztító és mélytisztító kefe**
 - **0,055 mm vastag PBT sörtékkel** rendelkezik, amelyek vékonyabbak és rugalmasabbak.
 - Hatékonyan tisztít mélyen a pórusokban anélkül, hogy károsítaná a bőrt.
 3. **Bőrfelfrissítő kefe**
 - **Latex anyagból készült, amely illeszkedik a bőrhöz.**
 - **Eltávolítja a mitesszereket és száraz bőrfoltokat.**
 - **Ragyogóbbá teszi a bőrt.**
-

Használati útmutató

1. Elem behelyezése

- **Kapcsolja ki a készüléket**, majd **távolítsa el az elemfedelelet**.
- **Helyezzen be 2 db AA elemet** az ábra szerint.
- **Helyezze vissza az elemfedelelet** (az elemek **nem tartozékok**).

2. Csiszolófej cseréje

- **Fej eltávolítása:** Fogja meg a kefefejet, és finoman húzza ki a készülék testéből.
 - **Új fej behelyezése:** Igazítsa a kefefejet a csatlakozó tűhöz, majd **"kattintással" rögzítse** a helyén (lásd: 3. kép).
-

3. Napi használat

1. **Válassza ki és helyezze be a megfelelő kefefejet**, majd nedvesítse meg az arcát vízzel.
 2. Tegyen **arctisztító gélt vagy krémet a tenyerébe**, majd a másik kezével **nyomja a kefefejet a tisztítószerbe**, hogy hab képződjön.
 3. **Vigye fel a habot az arcára**, majd nyomja meg röviden a **bekapcsológombot**, hogy elindítsa a **lassú, gyengéd tisztítási módot**.
 - **Nyomja meg újra** a gombot, ha **erősebb, mélytisztító üzemmódra** van szüksége.
 - Miután kiválasztotta a megfelelő módot, helyezze a kefefejet a bőrére, és **körkörös mozdulatokkal masszírozza az arcát**.
 - **Ajánlott tisztítási idő:**
 - Homlok: **20 mp**
 - Bal és jobb arc: **20-30 mp**
 - T-zóna: **20 mp**
 - Nyak: **30 mp**
 4. A használat után **kapcsolja ki a készüléket**, majd **öblítse le az arcát vízzel**, és használjon hidratáló krémet.
-

Tisztítás és karbantartás

1. **Mielőtt tisztítaná, kapcsolja ki a készüléket.**
2. **Ne merítse vízbe!** Csak a felületet tisztítsa folyó víz alatt, majd **szárítsa meg egy tiszta ruhával. Ne tegye ki közvetlen napfénynek!**
3. A kefefejeket külön is lehet tisztítani.
4. **Ne használjon olajat, mosószert, alkoholtartalmú szereket vagy illatosítókat** a készüléken.
5. A kefefejet **háromhavonta javasolt cserélni.**

Környezetbarát tippek

- **Az elemek káros anyagokat tartalmaznak.**
- **Ne dobja ki a készüléket az elemekkel együtt!** Vegye ki az elemeket, és vigye el őket egy hivatalos újrahasznosító pontra.

Hibakeresés

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|------------------------------------|---|--|
| A készülék nem működik | Az elemek lemerültek | Cserélje ki az elemeket |
| A készülék nem kapcsol be | Az elemek helytelenül lettek behelyezve | Helyezze be őket a megfelelő polaritással |
| Szokatlan zaj vagy vibráció | A kefefej nincs megfelelően behelyezve | Kapcsolja ki a készüléket, majd helyezze be újra a kefefejet |
| Egyéb problémák | - | Forduljon a forgalmazóhoz! |

Megjegyzés: Ha a készülék a fenti megoldások után sem működik megfelelően, **hagyja abba a használatát, és forduljon ügyfélszolgálatához!**

Garancia és szerviz

Ha segítségre van szüksége, látogasson el a www.touchbeauty.com weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Gyártó:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

Cím: 29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No.195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Forgalmazó:

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu